

Ersatzteilliste

ETI.-Nr.:  811 194
Benennung: Seilwinde Typ 901A

Erstelldatum: 09.09.97
Datum letzter Änderung: 04.10.00
Änderung: Pos. G1 geändert

Pos.	Benennung	Zeichnungs- Nummer	Pos.	Benennung	Zeichnungs- Nummer
A1	Gehäuse kpl.	kein Ersatzteil	D6	Druckfeder	352 291
A2	Lagerbuchse	352 474	D7	Kurbelmutter	352 478
A3	Lager	700 837	D8	Skt.- Mutter M10 BIW.Sich.	375 724
B1	Seiltrommel kpl.	352 511	E1	Sperrklinke	352 271
B2	Skt.- Schraube M12x125 DIN 931	352 431	E2	Haltebügel	352 450
B3	Skt.- Mutter M12 BIW.Sich.	371 932	E3	Distanzrohr	352 473
B4	Seilklemme	352 015	E4	Distanzrohr	352 483
B5	Flachrundschaube 6x16 DIN 603	700 799	E5	Druckfeder	352 299
B6	Skt.- Mutter M6 DIN 934	700 107	E6	Federhalteblech	352 232
C1	Zahnrad kpl.	352 021	E7	Skt.-Schraube M10x165	703 329
C2	Vorgelegeritzel	352 018	E8	Scheibe A10,5	700 139
C3	Scheibe 11 DIN 1440	352 111	E9	Skt.-Mutter M10 BIW. Sich.	375 724
C4	Skt.- Schraube M10x16	703 783	F1	Getriebeverkleidung	352 445
D1	Antriebswelle	352 254	F2	Linsenkopfschraube 6x35	589 495
D2	Sperrad kpl.	352 270	F3	Abdeckung	352 443
D3	Bremsscheibe	352 228	F4	Linsenkopfschraube 6x16	589 122
D4	Stahlscheibe	352 110	G1	Kurbel kpl.	352 606
D5	Sicherungsring 14x1 DIN 471	701 001			

